

TTL - Arbeiten mit seriellen Kabel

USB - TTL / UART / RS232 Adapterkabel mit PL2303HX Chipsatz

Belegung:

- schwarz - Masse/Gnd
- grün - TXD
- weiß - RXD
- rot - VCC 5V (3,3V durch Öffnen und umlöten des roten Kabels ebenfalls möglich)

From:

<https://wiki.netzwissen.de/> - netzwissen.de Wiki

Permanent link:

<https://wiki.netzwissen.de/doku.php?id=ttl&rev=1744038318>

Last update: **07/04/2025 - 15:05**

