

# USB-to-console

## Farbcodes (RASPI)

- Der **ROTE** Stecker wird mit 5V verbunden - **nur falls nötig** (Pin 2)
- Der **SCHWARZE** Stecker wird mit GND verbunden (Pin 6)
- Der **WEISE** Stecker wird mit TXD verbunden (Pin 8)
- Der **GRÜNE** Stecker wird mit RXD verbunden (Pin 10)

## Zyxel NWA

<https://community.zyxel.com/en/discussion/22338/how-to-use-the-4-pin-console-to-connect-to-zyxel-switch>

- PIN1 not assigned - **don't connect the red color pin to Zyxel's console pin**
- PIN2 White (RX)
- PIN3 Green (TX)
- PIN4 Black (GND)

From:

<https://wiki.netzwissen.de/> - **netzwissen.de Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.netzwissen.de/doku.php?id=usb-to-console&rev=1720810682>

Last update: **17/08/2024 - 07:06**

