Teufel Sound

Basiswissen

xxx

DVD ansehen (Beamer) und Sound über Teufel Anlage senden

Ich nutze meine Streaming Geräte für die Video-Tonwiedergabe. Das Tonsignal wird über den Line in eingespeist. Ton und Bild sind jedoch nicht (mehr) synchron. Woran liegt das?

Der Line In kann auf zwei unterschiedliche Weisen genutzt werden:

1. Direkte Wiedergabe auf dem Gerät, an welchem der Line In belegt ist

Sobald am Geräte Line In ein Signal anliegt, wird dieses direkt und ohne Verzögerung auf dem Abspielgerät wiedergegeben, sofern aktuell kein anderer Stream wiedergegeben wird.

2. Re-Streaming des Line In Signals an andere Teufel Streaming Geräte (Multiroom)

Sie können das Line-In Signal auch in andere Räume simultan übertragen.

Wählen Sie hierzu das Abspielgerät, an dem das Line-In Signal anliegt, unter ""Line-In"" im Hauptmenü der Teufel Raumfeld App aus. Das Signal wird dann an alle aktuell ausgewählten Nur Streaminggeräte übertragen.

Nur bei Option 1 erfolgt ein umgehende Tonausgabe. Diese Option ist somit geeignet um Bild und Ton synchron auszugeben (z.B. YouTube oder TV-Ton). Bitte überprüfen Sie, ob Sie den Line In mit Option 1 nutzen.

Hintergrund: Das Streaming (Datenübertragung) mit Teufel Streaming erfolgt mittels einer paketbasierten Übertragung und ist systembedingt zeitverzögert, da das Tonsignal zwischengespeichert wird (Buffering) um Netzschwankungen auszugleichen. Aus diesen Gründen wird die Wiedergabe an allen Geräten der ausgewählten Hörzone um bis zu zwei Sekunden verzögert.

From:
https://wiki.netzwissen.de/ - **netzwissen.de Wiki**

Permanent link:
https://wiki.netzwissen.de/doku.php?id=villanagel:teufel&rev=1539417450

Last update: **17/08/2024 - 07:06**